



**МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(Минэнерго и ЖКХ Самарской области)

443010, г. Самара ул. Самарская, 146 А

☎/fax (846) 332-22-03/332-25-10

E-mail: energo@samregion.ru

www.minenergo.samregion.ru

№ 15/4401 от 17.10.2019

На № _____ от _____

Главам
городских округов и
муниципальных районов
Самарской области

Уважаемые коллеги!

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области просит Вас оказать содействие в распространении информации для руководителей управляющих компаний, ТСЖ, ТСН и ЖСК, а также размещения ее на официальном сайте администраций городских округов и муниципальных районов Самарской области.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Министр

С.В.Марков

Гагарина 3322175

Администрация предупреждает об опасности!

**Ваша квартира оборудована газовым водонагревателем (колонкой),
и установлены принудительная вытяжка над плитой и (или) вентилятор в
ванной комнате?**

ОСТОРОЖНО!

! продолжительная работа принудительной вытяжки над плитой и вытяжного вентилятора, вмонтированного в вентиляционный канал ванной комнаты, в период работы газового проточного водонагревателя (колонки) без доступа воздуха (**закрытые пластиковые окна**) приводит к обратной тяге в дымоходе и попаданию продуктов сгорания (СО) в помещение квартиры и как следствие к отравлению пострадавших.

УГАРНЫЙ ГАЗ

при вдыхании вызывает кислородное голодание (гипоксию)

не имеет ни цвета, ни запаха, не распознаётся органами чувств

приводит к смерти человека менее чем через 3 минуты

С 2006г. в Самарской области зафиксировано более 500 инцидентов, связанных с нарушением Правил пользования газом в быту


От отравления угарным газом пострадали более 1 300 человек, из них 190 погибли

Причины отравлений

1. Установка принудительной вытяжки над плитой и (или) вентилятора.
2. Обратная тяга в проточном водонагревателе.
3. Самовольный перемонтаж.
4. Обледенение или засор дымоходов.
5. Неработающая (отсутствующая) автоматика безопасности, закрытые шиберы.

Как уберечь себя и своих близких?

1. **Демонтировать принудительную вытяжку (вентилятор)** и пользоваться колонкой **только при открытом окне.**
2. Проверять тягу перед розжигом колонки (котла)¹ и во время ее работы каждые 30 минут.
3. **Установить сигнализатор на загазованность угарным газом**
4. Установить приточный стеновой вентиляционный клапан
5. Работы поручать специализированной газовой компании.



¹ Поднести полоску бумаги к смотровому окну водонагревателя. Пользоваться газовым прибором можно, только если полоска бумаги отклонилась в сторону водонагревателя.